

Укладка кварцвиниловой плитки DEART FLOOR на вертикальные поверхности (стены, колонны, подиумы)

Вам понадобятся:

- Строительный (канцелярский) нож со сменными лезвиями (из-за наличия в плитке кварцевого песка лезвие быстро приходит в негодность);
- Стальная линейка (или стальной уголок);
- Прибор для нанесения разметки (рулетка, нивелир);
- Шпатель А2 (прорезь зубца 2 мм);
- Валик для прикатывания, либо доска обернутая в ткань (ткань нужна для того, чтобы при удалении пузырей воздуха из под плитки не царапать саму плитку);
- Правильно подобранный клей (для вертикальных поверхностей лучше подходит клей для не впитывающих оснований);
- Лазерный уровень (удобнее использовать именно лазерный).

В холодное время года плитка перед укладкой должна отлежаться в горизонтальном положении не менее 20 часов при комнатной температуре и относительной влажности 40-60%.

Перед монтажом необходимо разметить стены - с помощью лазерного уровня по периметру комнаты «отбиваем» горизонтальную линию на необходимой высоте от пола.

Желательно с помощью карандаша разметить место нанесения клея (очертить по периметру плитку, если планируете приклеивать не весь объем сразу). Наносим клей на стену с помощью шпателя, ждем 10-15 минут (в зависимости от температуры в помещении) и прижимаем плитку к стене. Отметим, что многие производители клея рекомендуют наносить клей как на основание (стены), так и на плитку, но как показала практика многих укладчиков и дальнейшая эксплуатация — хватает клеевого слоя на стене.

Если есть вероятность сдвига приклеенной плитки, то рекомендуется для фиксации плиток между собой использовать малярный скотч. Каждую новую плитку прижимаем как к стене, так и к соседней плитке вплотную.

Резать плитку нужно канцелярским или строительным ножом, прорезая верхний защитный слой, надламывать саму плитку, а затем прорезать с другой стороны (монтажной).

На обратной стороне плитки есть стрелки, которые указывают общее направление укладки рисунка, заводом-производителем рекомендуется придерживаться этих указаний.

Остатки клея, выходящие из шва, убираются влажной тряпкой. Впоследствии при полном высыхании их можно удалить спиртосодержащими растворами (водкой).